

## IMAGEN DEL PRODUCTO



## INSTRUCCIONES:

1. Despleiga la pelota y separa los lados.
2. Ubique la válvula y use el instrumento incluido para removerlo de la pelota.
3. Infle la pelota hasta su tamaño completo (aproximadamente 65cm) Para determinar el tamaño de la pelota durante el inflado, use una cinta métrica de sastrero o marque una marca borrrable en una pared de 65cm de un piso nivelado e infle la pelota a este línea.
4. Una vez inflado, rápidamente inserte el tapón de la válvula y deje reposar durante 4 horas para permitir que el material de la bola se estire.
5. Si es necesario, añada más aire a la pelota de ejercicio. Una vez inflado, vuelva a insertar el tapón de la válvula.

## MANTENIMIENTO Y CUIDADO:

- Después de cada uso, limpie su pelota de fitness usando un paño suave y una solución de agua tibia y un suave limpiador.
- NO utilice limpiadores químicos abrasivos.
- Deje que el producto se seque completamente antes de reanudar el uso.
- Siempre compruebe que la bola tenga una inflación adecuada antes de comenzar a usarla.
- Siempre revise el tapón de la válvula para asegurar inserción correcta antes de comenzar el uso de la pelota.

## BOMBA DE MANO

### INSTRUCCIONES:

- Inserte el extremo de la boquilla de la bomba de mano, en la Pelota.
- Agarre el cabezal de la bomba en una mano, utilice el otro para extender y comprimir la base de la bomba hasta que la bola se llene.

## ADVERTENCIAS

- Se recomienda 65 cm para los consumidores de 1.74m a 1.89m
- No exceda el PESO MÁXIMO de 158KG (350LBS).
- No permita mascotas en o cerca de esta pelota.
- No se recomienda utilizar pesos adicionales durante el uso de ejercicios con este producto.
- Siempre use ropa apropiada y calzado cuando use este producto.
- Mantenga la pelota alejada de objetos afilados o escombros.
- No almacenar en la luz directa del sol, al aire libre, o en temperaturas extremas.
- Retire todos los objetos extraños de su persona, tales como: anillos, relojes, llaves, hebillas, cinturones o cualquier elemento que pueda perforar la pelota durante el uso.
- Siempre use la pelota de ejercicio en un piso acolchado o en una alfombrilla para ejercicios para minimizar la posibilidad de lesiones por deslizamiento. Esta pelota puede deslizarse inesperadamente desde debajo de usted en superficies alfombradas, linóleo, azulejos, pisos de madera y otros pisos domésticos comunes.
- Asegúrese siempre de tener un área de entrenamiento de tamaño adecuado, bien iluminada y sin obstrucciones, antes de comenzar a usar este producto.
- No utilice este producto en terrenos inclinados o irregulares.
- Revise su pelota antes de cada uso para asegurarse de que el tapón de la válvula esté bien insertado, que la pelota no esté sobre o bajo el inflado y que no haya señales de pinchazos, grietas o desgaste excesivo de la superficie.
- No infle la bola más allá del diámetro indicado en las instrucciones. No utilice la bola si su diámetro es mayor que el indicado en las instrucciones.
- Siempre consulte a un médico antes de comenzar cualquier programa de ejercicios para determinar su estado físico.
- Esta pelota no está recomendada para su uso durante el embarazo, ni para aquellos que pueden estar embarazadas.
- Esta bola está diseñada para uso interior, solo para uso doméstico. No es para uso comercial.
- Monte, desmonte y cambie de posición con la pelota cuidadosamente. Si no lo hace, puede resultar en daños al producto y / o lesiones, por lo que GQBrands no es responsable.
- Si siente dolor, mareos o si experimenta algún malestar inusual durante el ejercicio, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con un profesional médico y / o servicios de emergencia.
- Este producto no es un juguete ni debe usarse como juguete acuático.
- No utilice un compresor de aire para inflar este producto.

## GARANTÍA LIMITADA

GLOBAL QUALITY BRANDS® GARANTIZA QUE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIBRE DE DEFECTOS DE MANO DE OBRERA Y MATERIALES BAJO CONDICIONES Y USO NORMALES POR UN PERÍODO DE 90 DÍAS DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO ES TRANSFERIBLE Y SÓLO ESTÁ DISPONIBLE PARA EL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRODUCTO. LA OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITA A REEMPLAZAR O REPARAR EL PRODUCTO, A DISCRECIÓN DE LA EMPRESA.

TODA LA COBERTURA DE LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLAMENTE AL COMPRADOR ORIGINAL A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. LA OBLIGACIÓN BAJO ESTA GARANTÍA, SE LIMITA A REEMPLAZAR O REPARAR, A LA DISCRECIÓN DE GLOBAL QUALITY BRANDS®. TODOS LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE SE SOLICITA LA GARANTÍA DEBEN SER RECIBIDOS POR GLOBAL QUALITY BRANDS® Y ACOMPAÑADOS DE UNA PRUEBA DE COMPRA (FOTOCOPIA DEL RECIBO ORIGINAL DE LA TIENDA, INDICANDO LA FECHA DE COMPRA). TODOS LOS GASTOS DE ENVÍO Y MANIPULACIÓN SON RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR A PAGAR, DESDE Y HACIA GLOBAL QUALITY BRANDS®. TODAS LAS RECLAMACIONES DE LA GARANTÍA DEBEN ESTAR PREAUTORIZADAS POR GLOBAL QUALITY BRANDS® SE PUEDE OBTENER UNA AUTORIZACIÓN PREVIA LLAMANDO AL SERVICIO AL CLIENTE. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL DESGASTE ORDINARIO, EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES, INSTALACIÓN INCORRECTA, EL MANTENIMIENTO INADECUADO O LOS ACTOS DE LA NATURALEZA (COMO DAÑOS CAUSADOS POR EL VIENTO, RAYOS, NIEVE, AGUA O HIELO), POR TRABAJOS DE REPARACIÓN NO AUTORIZADOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL USO INDEBIDO DE LOS PRODUCTOS, NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA DEL PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LO ESPECÍFICAMENTE EXPUESTO ANTERIORMENTE ESTÁ AUTORIZADA POR GLOBAL QUALITY BRANDS®.

GLOBAL QUALITY BRANDS® NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DE, O EN CONEXIÓN CON EL USO O RENDIMIENTO DEL PRODUCTO O DE OTROS DAÑOS CON RESPECTO A CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, PÉRDIDA DE BIENES, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, PÉRDIDA DE DISFRUTE O USO, COSTO DE REMOCIÓN, INSTALACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED.

LA GARANTÍA EXTENDIDA EN EL PRESENTE ACUERDO ESTÁ EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS Y MARCAS DE GLOBAL QUALITY BRANDS®. RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITA EN SU ÁMBITO Y DURACIÓN DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS AQUÍ. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA. POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO.

MIENTRAS SE HACEN CADA INTENTO PARA ASEGURAR EL MAYOR GRADO DE PROTECCIÓN EN TODO EQUIPO, NO PODEMOS GARANTIZAR LA LIBERTAD DE LESIÓN. EL USUARIO ASUME TODO EL RIESGO DE LESIÓN POR USO. TODA LA MERCANCÍA ESTÁ VENDIDA EN ESTA CONDICIÓN, QUE NINGÚN REPRESENTANTE DE LAS MARCAS DE GLOBAL QUALITY BRANDS® PUEDE RENUNCIAR O CAMBIAR.



**GQBrands.com**

Manufactured by GQBrands  
Phone# 866-498-5269  
CustomerService@GQBrands.com  
4401 Samuell Blvd, Ste 150  
Mesquite, TX 75149