

TRAMPOLÍN DE EJERCICIO DE 40" CON BARANDILLA

MODELO# 9040MTH \ MANUAL DEL PRODUCTO - VERSIÓN 05.18.09

PARA EDADES:

13+

LÍMITE DE PESO:

220 Lbs
100 Kgs

PARA CONSTRUIR:



HERRAMIENTAS
NECESARIAS:



VIDEOS
INSTRUCTIVOS
EN LÍNEA



SERVICIO AL CLIENTE

SERVICIO AL CLIENTE

Gracias por comprar:

TRAMPOLÍN DE EJERCICIO DE 40" CON BARANDILLA

MODELO# 9040MTH

En GQBrands®, queremos que todos nuestros clientes estén completamente satisfechos con su compra. Tómese el tiempo para revisar el contenido del producto que acaba de recibir para asegurarse de que todas las piezas están incluidas. Si encuentra que faltan piezas o están dañadas, le proporcionaremos piezas de reemplazo sin cargo dentro de los 30 días de la compra.

Tenga en cuenta que para seleccionar las solicitudes de reemplazo de piezas dañadas, requeriremos una foto para su envío.

Para pedir estas piezas, o si tiene alguna otra pregunta o inquietud acerca de este producto GQBrands, por favor contáctenos al

PureFun.Net
Global Quality Brands®
Teléfono: 1-866-498-5269
Correo Electrónico: CustomerService@GQBrands.com
4401 Samuell Blvd, Ste 150,
Mesquite, TX 75149

Asegúrese de incluir la siguiente información al ponerse en contacto con el Servicio al Cliente:

TU NOMBRE: _____

SU DIRECCIÓN POSTAL: _____

TU CORREO ELECTRÓNICO: _____

NOMBRE DEL PRODUCTO: _____

MODELO DEL PRODUCTO#: _____

NÚMERO DE LA PARTE _____

DISTRIBUIDOR DONDE SE COMPRÓ: _____

FECHA DE COMPRA: _____

NUMERO DE LA ORDENADOR (Si está disponible) _____

NÚMERO DE SERIE: _____

CANTIDAD NECESARIA: _____

IMAGEN DE LA PIEZA DAÑADA

GARANTIA LIMITADA

Global Quality Brands® garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales bajo condiciones y uso normales por un periodo de 90 DIAS DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. Esta Garantía Limitada no es transferible y sólo está disponible para el comprador original del Producto. La obligación de la Compañía bajo esta garantía se limita a reemplazar o reparar el Producto, a discreción de la empresa.

Toda la cobertura de la garantía se extiende solamente al comprador original a Partir de la fecha de compra. La obligación bajo esta garantía, se limita a reemplazar o reparar, a la discreción de Global Quality Brands®. Todos los productos para los que se solicita la garantía deben ser recibidos por Global Quality Brands® y acompañados de una prueba de compra (fotocopia del recibo original de la tienda, indicando la fecha de compra). Todos los gastos de envío y manipulación son responsabilidad del consumidor a pagar, desde y hacia Global Quality Brands®. Todas las reclamaciones de la garantía deben estar preautorizadas por Global Quality Brands® se puede obtener una autorización previa llamando al Servicio al Cliente.

Esta garantía no cubre el desgaste ordinario, el incumplimiento de las instrucciones, instalación incorrecta, el mantenimiento inadecuado o los actos de la naturaleza (como daños causados por el viento, rayos, nieve, agua o hielo), por trabajos de reparación no autorizados o daños causados por el uso indebido de los productos, no están cubiertos por la garantía del producto. Ninguna otra garantía más allá de lo específicamente expuesto anteriormente está autorizada por Global Quality Brands®.

GLOBAL QUALITY BRANDS® NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DE, O EN CONEXIÓN CON EL USO O RENDIMIENTO DEL PRODUCTO O DE OTROS DAÑOS CON RESPECTO A CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, PÉRDIDA DE BIENES, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, PÉRDIDA DE DISFRUTE O USO, COSTO DE REMOCIÓN, INSTALACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED.

LA GARANTÍA EXTENDIDA EN EL PRESENTE ACUERDO ESTÁ EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS Y MARCAS DE GLOBAL QUALITY BRANDS® , RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITA EN SU ÁMBITO Y DURACIÓN DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS AQUÍ. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA. POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

MIENTRAS SE HACEN CADA INTENTO PARA ASEGURAR EL MAYOR GRADO DE PROTECCIÓN EN TODO EQUIPO, NO PODEMOS GARANTIZAR LA LIBERTAD DE LESIÓN. EL USUARIO ASUME TODO EL RIESGO DE LESIÓN POR USO. TODA LA MERCANCÍA ESTÁ VENDIDA EN ESTA CONDICIÓN, QUE NINGÚN REPRESENTANTE DE LAS MARCAS DE GLOBAL QUALITY BRANDS® PUEDE RENUNCIAR O CAMBIAR.

⚠ ADVERTENCIAS



ASAMBLEA ADULTA REQUERIDA **PELIGRO DE ASFIXIA** - Piezas pequeñas **NO** para niños menores de 3 años de edad.


Lea estas advertencias y la información de este manual en su totalidad.

El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede aumentar el riesgo de lesiones graves y / o muerte:


- Esta unidad está diseñada sólo para saltar en el lugar y ejercicios de limitación similares.
- No se recomienda para niños menores de 13 años de edad.
- Límite de peso máximo: 220 libras. (100 kg)
- Los niños menores de 13 NUNCA deben usar el trampolín a menos que sean supervisados por un adulto responsable con conocimiento del uso del trampolín. NO deje a los niños desatendidos en ningún momento.
- Precaución y cuidado deben tenerse debajo de una luz o ventilador de techo.
- Los contenidos no son adecuados para niños menores de 3 años. Este producto contiene piezas pequeñas, que pueden causar asfixia.
- Este trampolín está diseñado para un solo usuario. No deje que más de una persona utilice este producto al mismo tiempo.
- Descontinúe inmediatamente el uso si se encuentra alguna rotura en el ensamblaje del bastidor o en los resortes. Si no lo hace, pueden producirse lesiones y / o daños adicionales al producto.
- Este trampolín sólo está diseñado para uso residencial normal. No está destinado a aplicaciones comerciales y / o en áreas públicas como escuelas, parques, guarderías, gimnasios comerciales / comunales, etc.
- Cuando está en uso, su trampolín debe colocarse a una distancia segura de cualquier obstrucción vertical u horizontal, como escaleras, líneas eléctricas, ventiladores de techo, piscinas, paredes, luces de techo o de pared, ventanas, muebles, electrodomésticos, etc. Manténgase en una superficie nivelada.
- NO almacene el trampolín al aire libre o donde esté expuesto a la humedad o a temperaturas extremas.
- Asegúrese de que el área debajo y alrededor del trampolín esté libre de cualquier juguetes / obstáculos que puedan causar lesiones.
- NO use anteojos o cascos cuando use el trampolín.
- NO almacene objetos, juguetes ni coloque ningún tipo de obstrucción debajo de la colchoneta.
- Los usuarios no deben usar ropa, joyas o cualquier cosa que pueda atrapar o atrapar el producto (por ejemplo, ropa suelta, cordones, bolsas de hombro).
- NO caiga ni salte sobre las rodillas. Esto puede causar lesiones.
- NO dar un salto mortal. Esto puede causar lesiones graves, parálisis o la muerte.
- NO permita que los bebés o animales se arrastren por debajo de la colchoneta de trampolín.
- NO use o permita el uso del trampolín bajo la influencia de cualquier sustancia o medicamento que pueda afectar el juicio y / o coordinación del supervisor o jumper.
- Los usuarios deben estar de pie o rebotar lo más cerca posible del centro de la colchoneta. Bouncing o de pie cerca del borde del trampolín podría hacer que el marco se vuelque o dañe la alfombra / muelles.
- No permita que los niños pequeños se paseen por el área de juego donde está el trampolín en uso.
- SIEMPRE asegure el trampolín contra el uso no autorizado y sin supervisión.
- Antes de cada uso, inspeccione y reemplace cualquier pieza desgastada, defectuosa o que falte. Es importante comprobar el trampolín para asegurarse de que el marco es constante y todas las piezas están en buenas condiciones.
- Antes de cada uso, asegúrese de que el relleno del bastidor esté en su lugar con los resortes y el bastidor completamente cubierto.
- SIEMPRE asegúrese de guardar su trampolín con seguridad, donde no presentará un peligro de tropezar o obstáculo.
- Deseche todos los materiales de embalaje de forma segura y por ordenanza local.

LISTA DE PARTES


1 - Marco




2 - Estera de Salto




3 - Resorte




5 - Pieza de Sección en T



6 - Pieza de Corte Transversal




7 - 40mm Perno de Carro



4 - Gancho en forma de "W"




8 - 50mm Perno de Carro




9 - Tuerca




10 - Arandela




11 - Colchoneta de Marco




12 - Pierna con Tapa




13 - Polo Derecho



14 - Barra con Agarre de Espuma




15 - Arandela Cuadrada Grande



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Marco Montado



PASO 1:

NOTA:

La Colchoneta de Marco (Parte 11) puede estar unida al Marco. Quitarlo y dejarlo de lado hasta el Paso 4




El Marco (Parte 1), Estera de Salto (Parte 2), Resortes (Parte 3), y Gancho en forma de "W" (Parte 4) deben estar ya ensamblados en una sola pieza.

Coloque el marco ensamblado sobre una superficie plana, plana y limpia para instalar. Asegúrese de que no hay obstrucciones en su camino al construir el Mini Trampolín.

NOTA:

Asegúrese de que los extremos de los Resortes están hacia arriba, y el logotipo impreso en la Estera de Salto está mirando hacia el suelo.




Ubicaciones para la sección en "T"



Identifique todas las aberturas en el Marco.

Hay cuatro secciones con 1 abertura (A), y dos secciones con 2 aberturas (B).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



PASO 2:

Partes:

- Parte 5 (x8) Pieza de Sección en T
- Parte 7 (x4) 40mm Perno de Carro
- Parte 9 (x4) Tuercas
- Parte 15 (x4) Arandela Cuadrada Grande

Localice las aberturas (A) en el marco (se muestra en la página 5) para comenzar a instalar las piezas en T en el marco.




A. Coloque una Pieza de Sección en T en el exterior del marco y la otra mitad desde el interior del Marco. Asegúrese de que las secciones en T estén orientadas hacia arriba para instalar las patas en el paso 6.

B. Inserte un Perno (Parte 7) desde el exterior del bastidor para mostrar la superficie lisa entre ambos Pieza de Sección en T. Asegure con un Tuerca (parte 9). Apriete flojamente.

NOTA: La flecha de la arandela cuadrada plana debe mirar hacia la dirección de las patas para instalarlas correctamente.

C. Continúe instalando todas las secciones en T en el resto de las aberturas (A) del marco.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



PASO 3:

Partes:

- Parte 6 (x4) Pieza de Corte Transversal
- Parte 8 (x4) 50mm cuello cuadrado Pernos
- Parte 9 (x4) Tuercas
- Parte 10 (x4) Arandelas
- Parte 15 (x4) Arandela Cuadrada Grande

Localice las aberturas (B) en el marco (se muestra en la página 5) para comenzar a instalar las Secciones Transversales en el Marco.

A. Coloque una Pieza de Corte Transversal sobre el exterior del Marco y la otra mitad desde el interior del Marco. Todas las aberturas deben alinearse.

B. Insertar x2 Pernos (8) desde el exterior del Marco para mostrar la superficie lisa entre ambos Pieza de Corte Transversales. Asegure ambos con un Tuerca (9) en cada uno. Apriete flojamente.

NOTA:


La flecha de la arandela cuadrada plana debe mirar hacia la dirección de las patas para instalarlas correctamente.

Repita este proceso para montar la segunda sección transversal en el marco.

NOTA:

Asegúrese de que Perno esté completamente insertado y que el Tuerca no esté completamente apretado. Esto ayudará a insertar las piernas en el paso 6.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



PASO 4:

Partes:

Parte 11 (x1) Colchoneta de Marco



A. Girar el Marco Ensamblado para colocar la Colchoneta de Marco (11).

Asegúrese de localizar los seis bucles en la Colchoneta de Marco, dos de ellos deben tener dos aberturas asignadas para el Pieza de Corte Transversales. Colocar en la parte superior Marco para cubrir el Marco y Estera de Salto.


B. Para las secciones en T, enganche todos los bucles en las aberturas de los insertos de las secciones en T antes de instalar las patas.

C. Para las secciones transversales, asegúrese de que ambas aberturas de la sección transversal vayan dentro de los aros de acuerdo a la Colchoneta de Marco. Enganche el lazo en la sección inferior de la sección transversal.

Una vez colocada la Colchoneta de Marco, vuelva a girar el marco de nuevo para que el tapete de salto se enfrente al suelo para comenzar la instalación de las patas.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE




PASO 5:

Partes:

Parte 12 (x6) Piernas con Tapas


NOTA:

Si las tapas de los polos de las piernas no están ya colocadas después de desenrollar, asegúrese de insertarlas en el lado opuesto de donde se encuentran las aberturas, como se muestra. Esto asegurará que las aberturas estén alineadas al instalar en el marco. Repita este proceso hasta que tenga las seis patas ensambladas con tapas.



PASO 6:

Coloque todas las patas montadas dentro de los insertos. Alinee las aberturas de las secciones en T y de las secciones transversales con las patas.



PASO 7:

Partes:

Parte 7 (x4) 40mm Perno de Carro

Parte 9 (x4) Tuercas (

Parte 10 (x4) Arandelas


A. Inserte un Perno (7) desde el exterior del Marco y asegure firmemente con un Arandela (10), y Tuerca (9). Asegúrese de que el Perno esté completamente insertado.

B. Repita este proceso hasta que todas las patas de las secciones en T estén instaladas apropiadamente y con seguridad.

NOTA:

No apriete ninguna Tuerca de las Pieza de Corte Transversales. Si lo hace, será difícil instalar el Polo Derechos.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



PASO 8:

Partes:

- Parte 7 (x2) 40mm Perno de Carro
- Parte 9 (x2) Tuercas
- Parte 10 (x2) Arandelas
- Parte 13 (x2) Polo Derecho

A. Inserte x2 Polo Derechos (13) en las aberturas superiores de las secciones transversales.

NOTA:


Las aberturas superiores de Polo Derechos deben estar orientadas hacia el centro del trampolín.

B. Localizar x2 40mm Pernos Cuadrados (7), x2 Arandelas (10), y x2 Tuercas (9). Insertar un Perno desde el interior hacia fuera a cada Polo Derecho. Apretar ambos con un Arandela & Tuerca.


NOTA:

Si los Pernos no se insertan desde el exterior, se deja expuesto a los bordes afilados de los Tuercas. De lo contrario, pueden producirse lesiones.

C. Una vez que los Pernos se insertan correctamente, apriete el resto de todos los Tuercas para asegurar el Polo Derechos y Piernas al Pieza de Corte Transversales.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE



PASO 9:

Partes:

Parte 14 (x1) Barra con Agarre de Espuma

Coloque la Barra con Agarre de Espuma (14) encima de Polo Derechos. Ambos extremos deben ser insertados al mismo tiempo.

Deténgase cuando escuche los botones "Snap & Click" en las aperturas.

Para ajustar la altura deseada, simplemente presione los botones y deslice el poste a la abertura deseada.

IMPORTANTE:

La barra de la empuñadura debe encajarse a presión en la misma altura para ambas aperturas. Si no lo hace, los polos se doblarán o se romperán. De lo contrario, el usuario puede sufrir lesiones.

