



TRAMPOLÍN PLEGABLE DE 36 PULGADAS PARA NIÑOS

MODELO# 9336KM / MANUAL DEL PRODUCTO - VERSIÓN 05.18.02

PARA EDADES:

3-10

LÍMITE DE PESO:

100 Lbs
45 Kgs

PARA CONSTRUIR:



HERRAMIENTAS NECESARIAS:



VIDEOS
INSTRUCTIVOS
EN LÍNEA



SERVICIO AL CLIENTE

GQBrands.com • CustomerService@GQBrands.com • 1-866-498-5269 • 4401 Samuell Blvd, Ste 150, Mesquite, TX 75149



SERVICIO AL CLIENTE

Gracias por comprar:

TRAMPOLÍN PLEGABLE DE 36 PULGADAS PARA NIÑOS

MODELO# 9336KM

En GQBrands®, queremos que todos nuestros clientes estén completamente satisfechos con su compra. Tómese el tiempo para revisar el contenido del producto que acaba de recibir para asegurarse de que todas las piezas están incluidas. Si encuentra que faltan piezas o están dañadas, le proporcionaremos piezas de repuesto sin cargo dentro de los 30 días de la compra.

Tenga en cuenta que para seleccionar las solicitudes de reemplazo de piezas dañadas, requeriremos una foto para su envío.

Para pedir estas piezas, o si tiene alguna otra pregunta o inquietud acerca de este producto GQBrands, por favor contáctenos al

PureFun.Net
Global Quality Brands®
Teléfono: 1-866-498-5269
Correo Electrónico: CustomerService@GQBrands.com
4401 Samuell Blvd, Ste 150,
Mesquite, TX 75149

Asegúrese de incluir la siguiente información al ponerse en contacto con el Servicio al Cliente:

TU NOMBRE: _____

SU DIRECCIÓN POSTAL: _____

TU CORREO ELECTRÓNICO: _____

NOMBRE DEL PRODUCTO: _____

MODELO DEL PRODUCTO#: _____

NÚMERO DE LA ParteE _____

DISTRIBUIDOR DONDE SE COMPRÓ: _____

FECHA DE COMPRA: _____

NUMERO DE LA ORDENADOR (Si está disponible) _____

NÚMERO DE SERIE: _____

CANTIDAD NECESARIA: _____

IMAGEN DE LA PIEZA DAÑADA

GARANTÍA LIMITADA

Global Quality Brands® garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales bajo condiciones y uso normales por un período de 90 DÍAS DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. Esta Garantía Limitada no es transferible y sólo está disponible para el comprador original del Producto. La obligación de la Compañía bajo esta garantía se limita a reemplazar o reparar el Producto, a discreción de la empresa.

Toda la cobertura de la garantía se extiende solamente al comprador original a Partear de la fecha de compra. La obligación bajo esta garantía, se limita a reemplazar o reparar, a la discreción de Global Quality Brands®. Todos los productos para los que se solicita la garantía deben ser recibidos por Global Quality Brands® y acompañados de una prueba de compra (fotocopia del recibo original de la tienda, indicando la fecha de compra). Todos los gastos de envío y manipulación son responsabilidad del consumidor a pagar, desde y hacia Global Quality Brands®. Todas las reclamaciones de la garantía deben estar pre-autorizadas por Global Quality Brands® se puede obtener una autorización previa llamando al Servicio al Cliente.

Esta garantía no cubre el desgaste ordinario, el incumplimiento de las instrucciones, instalación incorrecta, el mantenimiento inadecuado o los actos de la naturaleza (como daños causados por el viento, rayos, nieve, agua o hielo), por trabajos de reparación no autorizados o daños causados por el uso indebido de los productos, no están cubiertos por la garantía del producto. Ninguna otra garantía más allá de lo específicamente expuesto anteriormente está autorizada por Global Quality Brands®.

GLOBAL QUALITY BRANDS® NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DE, O EN CONEXIÓN CON EL USO O RENDIMIENTO DEL PRODUCTO O DE OTROS DAÑOS CON RESPECTO A CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, PÉRDIDA DE BIENES, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, PÉRDIDA DE DISFRUTE O USO, COSTO DE REMOCIÓN, INSTALACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED.

LA GARANTÍA EXTENDIDA EN EL PRESENTE ACUERDO ESTÁ EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS Y MARCAS DE GLOBAL QUALITY BRANDS® , RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PartelICULAR, SE LIMITA EN SU ÁMBITO Y DURACIÓN DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS AQUÍ. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA. POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS PiernaALES ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

MIENTRAS SE HACEN CADA INTENTO PARA ASEGURAR EL MAYOR GRADO DE PROTECCIÓN EN TODO EQUIPO, NO PODEMOS GARANTIZAR LA LIBERTAD DE LESIÓN. EL USUARIO ASUME TODO EL RIESGO DE LESIÓN POR USO. TODA LA MERCANCÍA ESTÁ VENDIDA EN ESTA CONDICIÓN, QUE NINGÚN REPRESENTANTE DE LAS MARCAS DE GLOBAL QUALITY BRANDS® PUEDE RENUNCIAR O CAMBIAR.

⚠ ADVERTENCIAS



ASAMBLEA ADULTA REQUERIDA PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas NO para niños menores de 3 años de edad.


Lea estas advertencias y la información de este manual en su totalidad.

El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede aumentar el riesgo de lesiones graves y / o muerte:


- Esta unidad debe ser ensamblada y desmontada por ADULTOS SOLAMENTE.
- Los niños deben ser supervisados en todo momento cuando usen este equipo. NO deje a los niños desatendidos en ningún momento.
- Los niños NO NUNCA deben usar el trampolín a menos que sean supervisados por un adulto responsable con conocimiento del uso del trampolín.
- Este trampolín es adecuado para su uso por la mayoría de los niños de 3 a 10 años de edad.
- NO exceda el límite de PESO MÁXIMO de 100lbs (45kgs) independientemente de la edad.
- Este trampolín NO es para uso de adultos.
- El mango del trampolín sólo tiene la intención de ayudar a su hijo a controlar su rebote y mantener su equilibrio en la alfombra. El mango NO se debe utilizar para ningún otro propósito o como característica que sube.
- Este trampolín sólo está diseñado para uso doméstico residencial normal. No está destinado a aplicaciones comerciales y / o en áreas públicas como escuelas, parques, guarderías, escuelas de día, guarderías, etc. Para uso en el interior solamente: Su trampolín debe colocarse a una distancia segura de cualquier obstáculo, escaleras, ventanas, Muebles, electrodomésticos, etc.
- NO permita que más de una persona en el trampolín a la vez.
- NO use anteojos o cascos cuando use el trampolín.
- NO caiga ni se salte sobre las rodillas, esto puede causar lesiones.
- NO dar un salto mortal - esto puede causar lesiones graves, incluyendo parálisis o la muerte.
- NO permita que otras personas vayan debajo, se sienten, se paren o se acuesten sobre o cerca de las almohadillas o estera mientras el trampolín esté en uso.
- NUNCA almacene artículos o juguetes bajo el trampolín.
- SIEMPRE asegure este trampolín contra el uso no autorizado y / o sin supervisión.
- NO use o permita el uso del trampolín bajo la influencia de cualquier sustancia o medicamento que pueda afectar el juicio y / o coordinación del supervisor o jumper.
- Monte y desmonte el trampolín con cuidado, ya que pueden producirse lesiones.
- SIEMPRE quite joyas, hebillas de cinturón, o cualquier otro objeto afilado antes de usar el trampolín.
- SIEMPRE saltar en el centro de la cama de trampolín.
- Sólo debe utilizar la herramienta de resorte incluida para fijar los resortes. Se recomienda usar guantes de trabajo cuando se conectan los resortes para protegerlos de los puntos de pellizco
- Antes de cada uso de este producto, inspeccionarlo cuidadosamente y reemplace cualquier pieza desgastada, defectuosa o faltante. Aunque los resortes, el cojín, la espuma y la estera están hechos para tomar muchos de desgaste, con el tiempo estas piezas pueden necesitar ser substituidas. Además, la construcción de este trampolín utiliza hardware que puede ser necesario volver a apretar en ciertos casos. Es importante comprobar el trampolín periódicamente para asegurarse de que el marco es constante y todas las piezas están en buenas condiciones.
- SIEMPRE asegúrese de que los extremos de los pernos estén cubiertos por las tapas de seguridad incluidas. Si falta un Tapón de Seguridad, los extremos del perno deben estar suficientemente cubiertos con otro dispositivo de protección antes de que el niño lo permita.
- Lea y consulte otras advertencias y use la información en las instrucciones del trampolín antes de usarlo.
- Lea y consulte otras advertencias y utilice la información de las sugerencias de seguridad antes de usar.
- Deseche todos los materiales de embalaje de forma segura y por ordenanza local.
- No podemos garantizar la ausencia de lesiones. El usuario asume todos los riesgos de lesiones debido al uso. Toda mercancía se vende con esta condición, que ningún representante de la empresa puede renunciar o cambiar.

LISTA DE PARTES


1- Estera de Salto y Marco




2- Gancho de Seguridad




3- Almohadilla del Marco




4- Pierna




5- Tapa de la Pierna




6- Tornillo de Mano




7- Barandilla Lateral Izquierdo




8- Barandilla Lateral Derecho




9- Barandilla del Centro



10- Llave Inglesa



INSTRUCCIONES DE MONTAJE




PASO 1:

Partes:

Parte 1 (x1) - Estera de Salto y Marco

Ubique el medio de la Estera de Salto y Marco (1) y despliegue para hacer medio círculo en forma.




PASO 2:

Despliegue de nuevo para crear el Marco en un círculo completo, con la estera correctamente estirada.

NOTA: Los bucles de la estera tendrán una fuerte tensión durante el despliegue, tenga cuidado al desplegar completamente.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



PASO 3:


Partes:

Parte 2 (x2) -Gancho de Seguridad

Ubique ambas bisagras en lados opuestos entre sí en la Estera de Salto y Marco.

Inserte el tornillo del Gancho de Seguridad (2) a través de las pequeñas aberturas de las bisagras, y asegúrelo una vez que se muestre a través del otro lado con el gancho unido en su cabeza.

Haga esto con los dos ganchos para evitar que la Estera se despliegue.



PASO 4:


Partes:

Parte 3 (x1) - Almohadilla del Marco

Con los tornillos del Marco hacia arriba, inserte la Almohadilla del Marco (3) para que se alineen con los tornillos del Marco.

NOTA: Asegúrese de que la Almohadilla del Marco cubra todos los bucles de la Estera para evitar lesiones.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



PASO 5:

Partes:


Parte 4 (x6) - Pierna

Parte 5 (x4) - Tapa de la Pierna

Instale todas las Piernas (4) en sus respectivos tornillos del Marco.

Coloque 4x Tapas de la Piernas (5) dejando dos Piernas sin tapones como se muestra para PASO 6.

Gire el marco para instalar las barandillas.



PASO 6:

Partes:

Parte 5 (x2) - Tapa de la Pierna


Parte 7 (x1) - Barandilla Lateral Izquierdo

Parte 8 (x1) - Barandilla Lateral Derecho

Desliza la Barandilla Lateral Izquierda (7) y Barandilla Lateral Derecha (8) a sus respectivas Piernas y asegurar con una Tapa de la Pierna. Haga esto con ambas barandillas laterales.

La parte superior de ambos Pasamanos deben estar enfrentados.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



PASO 7:

Partes:

Parte 6 (x4) - Tornillo de Manos


Ubique las 4 aberturas en la parte inferior de las Barandillas Laterales y apriete los Tornillo de Manos (6). Esto se asegurará de que las manijas laterales no se separen del trampolín.

PASO 8:


Partes:

Parte 8 (x1) - Barandilla del Centro

Coloque la Barandilla del Centro (8) entre ambas barandillas laterales, e instálela con los botones Snap & Click.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE



PASO 9:

Presione ambos botones al mismo tiempo y deslice la Barandilla del Centro. Alinee los botones con las aberturas y suelte para asegurar.

Repita este paso en el otro lado para conectar la Barandilla del Centro.

Deslice las espumas de las manijas para ocultar los botones y evite pellizcar mientras está en uso.

NOTA: Si no ocultan correctamente los botones y las manijas con la espuma instalada, pueden producirse lesiones graves o moretones.

