



CARRO TRAMPOLÍN PARA NIÑOS DE 36 PULGADAS CON PASAMANOS

MODELO# 9023CT / MANUAL DEL PRODUCTO - VERSIÓN 08.18.01

PARA EDADES:

3-7

LÍMITE DE PESO:

75 Lbs
34 Kgs

PARA CONSTRUIR:



HERRAMIENTAS NECESARIAS:

NINGUNA



VIDEOS
INSTRUCTIVOS
EN LÍNEA



SERVICIO AL CLIENTE

GQBrands.com • CustomerService@GQBrands.com • 1-866-498-5269 • 4401 Samuell Blvd, Ste 150, Mesquite, TX 75149



PATENTE PENDIENTE*

SERVICIO AL CLIENTE

Gracias por comprar:

CARRO TRAMPOLÍN PARA NIÑOS DE 36 PULGADAS CON PASAMANOS

MODELO# 9023CT

En GQBrands®, queremos que todos nuestros clientes estén completamente satisfechos con su compra. Tómese el tiempo para revisar el contenido del producto que acaba de recibir para asegurarse de que todas las piezas están incluidas. Si encuentra que faltan piezas o están dañadas, le proporcionaremos piezas de repuesto sin cargo dentro de los 30 días de la compra.

Tenga en cuenta que para seleccionar las solicitudes de reemplazo de piezas dañadas, requeriremos una foto para su envío.

Para pedir estas piezas, o si tiene alguna otra pregunta o inquietud acerca de este producto GQBrands, por favor contáctenos al

PureFun.Net
Global Quality Brands®
Teléfono: 1-866-498-5269
Correo Electrónico: CustomerService@GQBrands.com
4401 Samuell Blvd, Ste 150,
Mesquite, TX 75149

Asegúrese de incluir la siguiente información al ponerse en contacto con el Servicio al Cliente:

TU NOMBRE: _____

SU DIRECCIÓN POSTAL: _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____

NOMBRE DEL PRODUCTO: _____

MODELO DEL PRODUCTO#: _____

NÚMERO DE LA PARTE _____

DISTRIBUIDOR DONDE SE COMPRÓ: _____

FECHA DE COMPRA: _____

NUMERO DE LA ORDEN (Si está disponible) _____

NÚMERO DE SERIE: _____

CANTIDAD NECESARIA: _____

IMAGEN DE LA PIEZA DAÑADA

GARANTÍA LIMITADA

Global Quality Brands® garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales bajo condiciones y uso normales por un período de 90 DÍAS DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. Esta Garantía Limitada no es transferible y sólo está disponible para el comprador original del Producto. La obligación de la Compañía bajo esta garantía se limita a reemplazar o reparar el Producto, a discreción de la empresa.

Toda la cobertura de la garantía se extiende solamente al comprador original a Partir de la fecha de compra. La obligación bajo esta garantía, se limita a reemplazar o reparar, a la discreción de Global Quality Brands®. Todos los productos para los que se solicita la garantía deben ser recibidos por Global Quality Brands® y acompañados de una prueba de compra (fotocopia del recibo original de la tienda, indicando la fecha de compra). Todos los gastos de envío y manipulación son responsabilidad del consumidor a pagar, desde y hacia Global Quality Brands®. Todas las reclamaciones de la garantía deben estar pre-autorizadas por Global Quality Brands® se puede obtener una autorización previa llamando al Servicio al Cliente.

Esta garantía no cubre el desgaste ordinario, el incumplimiento de las instrucciones, instalación incorrecta, el mantenimiento inadecuado o los actos de la naturaleza (como daños causados por el viento, rayos, nieve, agua o hielo), por trabajos de reparación no autorizados o daños causados por el uso indebido de los productos, no están cubiertos por la garantía del producto. Ninguna otra garantía más allá de lo específicamente expuesto anteriormente está autorizada por Global Quality Brands®.

GLOBAL QUALITY BRANDS® NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DE, O EN CONEXIÓN CON EL USO O RENDIMIENTO DEL PRODUCTO O DE OTROS DAÑOS CON RESPECTO A CUALQUIER PÉRDIDA ECONÓMICA, PÉRDIDA DE BIENES, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, PÉRDIDA DE DISFRUTE O USO, COSTO DE REMOCIÓN, INSTALACIÓN U OTROS DAÑOS CONSECUENTES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED.

LA GARANTÍA EXTENDIDA EN EL PRESENTE ACUERDO ESTÁ EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS Y MARCAS DE GLOBAL QUALITY BRANDS®, RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITA EN SU ÁMBITO Y DURACIÓN DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS AQUÍ. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITAR LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA. POR LO TANTO, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARIÁN DE ESTADO A ESTADO.

MIENTRAS SE HACEN CADA INTENTO PARA ASEGURAR EL MAYOR GRADO DE PROTECCIÓN EN TODO EQUIPO, NO PODEMOS GARANTIZAR LA LIBERTAD DE LESIÓN. EL USUARIO ASUME TODO EL RIESGO DE LESIÓN POR USO. TODA LA MERCANCÍA ESTÁ VENDIDA EN ESTA CONDICIÓN, QUE NINGÚN REPRESENTANTE DE LAS MARCAS DE GLOBAL QUALITY BRANDS® PUEDE RENUNCIAR O CAMBIAR.

⚠ ADVERTENCIAS



ASAMBLEA ADULTA REQUERIDA PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas NO para niños menores de 3 años de edad.


Lea estas advertencias y la información de este manual en su totalidad.

El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede aumentar el riesgo de lesiones graves y / o muerte:


- Esta unidad debe ser ensamblada y desmontada por ADULTOS SOLAMENTE.
- Los niños deben ser supervisados en todo momento cuando usan este equipo. NO deje a los niños desatendidos en ningún momento.
- Los niños NUNCA DEBEN usar el trampolín a menos que sea supervisado por un adulto responsable que tenga conocimiento del uso del trampolín.
- Este trampolín es adecuado para la mayoría de los niños de 3 a 7 años de edad.
- NO exceda el límite de PESO MÁXIMO de 75 Lbs (34kgs) sin importar la edad.
- Este trampolín NO es para uso de adultos.
- El mango del trampolín solo está destinado a ayudar a controlar su rebote y mantener el equilibrio en la colchoneta. El mango NO se debe usar para ningún otro propósito o como una función de escalada.
- Este trampolín está diseñado solo para uso residencial normal en interiores. NO es para aplicaciones comerciales y / o en áreas públicas como escuelas, parques, guarderías, escuelas diurnas, guarderías, etc. **SÓLO PARA USO EN INTERIORES:** Su trampolín debe colocarse a una distancia segura de cualquier obstrucción, escalera o ventanas, muebles, electrodomésticos, etc.
- NO permita más de una persona en el trampolín a la vez.
- NO use lentes o cascos cuando use el trampolín.
- NO se caiga o rebote sobre sus rodillas, esto puede causar lesiones.
- NO dar un salto mortal: esto puede causar lesiones graves, incluida la parálisis o la muerte.
- NO permita que otras personas se sumerjan, se sienten, se paren o se acuesten sobre o cerca de las almohadillas o el tapete del marco mientras el trampolín está en uso.
- NUNCA almacene artículos o juguetes debajo del trampolín.
- SIEMPRE asegure este trampolín contra el uso no autorizado y/o no supervisado.
- NO use ni permita el uso del trampolín bajo la influencia de cualquier sustancia o medicamento que pueda perjudicar el juicio y / o la coordinación del supervisor o saltador.
- Montar y desmontar el trampolín con cuidado, ya que puede causar lesiones.
- SIEMPRE quite joyas, hebillas de cinturón u otros objetos afilados antes de usar el trampolín.
- SIEMPRE saltar en el medio de la cama de trampolín.
- Antes de cada uso de este producto, inspeccione cuidadosamente y reemplace las piezas desgastadas, defectuosas o faltantes. Aunque los muelles, la almohadilla, la espuma y la estera están hechos para desgastarse mucho, con el tiempo estas partes pueden necesitar ser reemplazadas. Además, la construcción de este trampolín utiliza hardware que puede ser necesario volver a apretar en ciertos casos. Es importante revisar el trampolín periódicamente para asegurarse de que el marco esté firme y que todas las piezas estén en buenas condiciones.
- SIEMPRE asegúrese de que los extremos de los pernos estén cubiertos por las tapas de seguridad incluidas. Si falta un tapón de seguridad, los extremos del perno deben cubrirse suficientemente con otro dispositivo de protección antes de que se permita su uso.
- Lea y consulte otras advertencias y use la información en las instrucciones del trampolín antes de usar.
- Deseche todos los materiales de embalaje de forma segura y según las ordenanzas locales.
- No podemos garantizar la libertad de lesiones. El usuario asume todos los riesgos de lesiones debido al uso. Toda la mercancía se vende con esta condición, que ningún representante de la empresa puede renunciar o cambiar.

LISTA DE PARTES

1- Trampolín Plegable y Estera




2- Cojín de Trampolín



3- Cara de Peluche


Frente




Espalda




4- Barandilla Lateral



5- Barandilla Central



6- Gancho de Seguridad




7- Patas



8- Tapa de Patas



9- Tapa de Marco




10- Resortes



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 1




Partes:

Parte 1 (x1) - Trampolín Plegable y Estera

Ubique el centro del Trampolín Plegable y Estera (1) y desplacé para hacer la mitad de un círculo en forma.

PASO 2




Partes:

Parte 6 (x2) - Gancho de Seguridad

Una vez que se ha plegado el Marco, retire el cierre del Gancho de Seguridad y empuje los Ganchos fuera del Marco

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PASO 3



Aplique peso a un lado del trampolín y despliegue para completar el círculo.

NOTA: Asegúrese de seguir aplicando presión al Marco para evitar que la tensión cierre el trampolín. De lo contrario, puede causar lesiones.

PASO 4





Una vez que el trampolín esté completamente desplegado y esté estirado correctamente, coloque los ganchos de seguridad (6) de nuevo en ambos soportes.

Asegúrese de que los ganchos de seguridad estén completamente insertados, y use el cierre para asegurar que la plataforma no se despliegue.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 5

9- Tapas de Marco



Retire todas las Tapas de Marco (9) de la estera de salto y el marco plegable.


Esto expondrá los tornillos para insertar las Patas (7) en el paso 6.

PASO 6

7- Patas




8- Tapa de Patas




Toma 4x Patas (7) e inserta 4x Tapas (8) para crear 4 Patas ensambladas. Tendrás 2 patas que no necesitan Pierna hasta el Paso 7.

Gire las Patas en los 6 tornillos expuestos en el Marco.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 7




Da la vuelta al trampolín para que las piernas miren hacia el suelo.

Deslice una Barandilla Lateral (4) en cada una de las patas y asegúralo con el resto de las patas.

Asegúrese de que ambos rieles laterales estén mirándose.

PASO 8




Inserte la Barandilla Central (5) entre ambas Barandas Laterales y use los botones para asegurar.

Asegúrese de que la curva apunta hacia afuera y deje espacio para que se vea el trampolín.


Una vez instalado, desliza las espumas hasta que se encuentren para evitar pellizcos mientras saltas.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

USANDO BOTONES PARA ASEGURAR



PASO 9




Coloque la Estera (2) en la parte superior del Trampolín para que la textura suave quede hacia arriba.

Alinee el lazo frontal en el área expuesta de la almohadilla del marco con la pata delantera y la baranda del trampolín


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 10



Tire del lazo en la parte frontal de la almohadilla del marco y estíralo hasta que quede enganchado a la pata

PASO 11




Coloque la Cara de Peluche (3) a las tiras de Velcro expuestas en la almohadilla de marco.

Alinee ambas tiras de Velcro a sus lados respectivos con la cara de la felpa mirando hacia afuera.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PASO 12



En la parte posterior de la Cara De Peluche hay una correa de gancho que debe insertarse en la pata delantera del trampolín.

Deslice el gancho desde la parte inferior de la pata hasta que pase el tapón.

PASO 13



Hay 3 ubicaciones de cuerdas . En la parte posterior del marco, el riel izquierdo y el riel derecho.

Ate todas las cuerdas a las patas más cercanas / respectivas para asegurarse de que la almohadilla de marco esté ajustada al marco y no se mueva mientras está en uso.

